

Etron Farmacia – Configuración (v.2)

HoneyWell 1400g 2d

Configuración datamatrix para una farmacia

1º / Borrar posible configuración a medida anterior



DEFOVR.

Remove Custom Defaults

2º / Activar valores por defecto



DEFAULT.

Activate Defaults

3º/ Activar que envíe un ENTER al finalizar la lectura



PAP_AT.

IBM PC AT and Compatibles with
CR suffix

4º/ Activar configuración regional



KBDCTY10.

Spain

5º/ Activar la sustitución del carácter separador <GS> en los códigos Datamatrix por un carácter separador visible.

Cambiar <GS> por el carácter \$



6º/OPCIONAL - Activar escaneo automático (sin necesidad de pulsar botón para la lectura)

